


Quota di serraggio (Q)mm - Numero Plastre x (3,9 + sp. plastre)			
N° plastre	Lunghezza Guida plastre	Lunghezza tiranti	S
5 - 136	1000 mm	1000 mm	40 PN10
10 - 150	1500 mm	1500 mm	50 PN10
156 - 255	1500 mm	1500 mm	50 PN10
256 - 315	2000 mm	1840 PN10	50 PN10
316 - OLTRE	2000 mm	2090 PN10	50 PN10

Scambiatore a Plastre - SP42S

Descrizione (denominazioni)

1	Plastrone Antirivolo (Rovar acciaio)
2	1 Plastrone Posizione (Rovar acciaio)
3	1 Guidastratore alto (Upper beam)
4	1 Guidastratore basso (Lower beam)
5	10 Tirante M30 S1 B (Opzione D&S)
6	10 Tirante M30 S1 B (Opzione D&S)
7	4 Manicella (Rovar acciaio)
8	10 Dado M30 (N/A)
9	4 Dado M12 (N/A)
10	10 Vite resistenti M12x20 (Rovar acciaio)
11	10 Vite resistenti M12x20 (Rovar acciaio)
12	20
13	10 Frenello M30 S1 B (N/A) (Rovar)
14	10 Frenello M30 S1 B (Rovar)
15	1 Rullo in resina 100X100
16	2 Plastre di spargimento olio



S.T.B. Divisione Winter
Via Emilia 49/R - Italia
16136 Genova - Italia
P.Iva 03102690101

http://www.stbwin.com
stbwin@stbwin.com
T. el. +39 010 8356840
Fax +39 010 8356974

Copyright: S.T.B. Divisione Winter
REF. 0123